

Batterien einlegen



- ▶ 4 × 1,5 V
Typ AAA
(LR03)

Programmieren der Zugangscodes

FCT 3

1

- ▶ Eine Taste drücken, so dass die Tastatur leuchtet
- ▶ Schlüssel-Taste drücken



- ▶ Zifferntaste 1 für den 1. Speicherplatz drücken oder Zifferntaste 2 für den 2. Speicherplatz drücken oder Zifferntaste 3 für den 3. Speicherplatz drücken

2

- ▶ Schlüssel-Taste drücken

3

- ▶ 4-stelligen
Zahlencode
eingeben

4



- ▶ Schlüssel-Taste drücken

5

- ▶ Zahlencode
erneut eingeben

6

- ▶ Schlüssel-Taste drücken



▶ Handsender rechts neben den FCT 3 halten.

▶ Handsendertaste, deren Funkcode vererbt werden soll, drücken und gedrückt halten.

▶ Eine Taste drücken, so dass die Tastatur leuchtet.
▶ Zahlencode eingeben, deren Funkcode geändert werden soll.

▶ Schlüssel-Taste drücken und gedrückt halten. Wird der Funkcode erkannt, blinkt die LED schnell und erlischt nach 2 Sekunden.
▶ Die Tasten loslassen.